



EvoDose NXT

Sûr. Intuitif. Modulaire.

Actuellement le seul système de dilution & distribution sur le marché répondant aux réglementations européennes sur l'eau les plus strictes, l'EvoDose NXT permet d'éviter la contamination de votre réseau d'eau par le reflux de produits chimiques. La dernière innovation de la gamme EvoDose, ce doseur dispose d'une technologie de régulation de pression d'eau et permet une dilution précise à 95 % pour le nettoyage et la désinfection des cuisines, des restaurants, des hôtels, des hôpitaux, des écoles, des maisons de retraite et de nombreuses autres applications où vous avez besoin d'un nettoyage en toute confiance.

Le nouveau bouton (poussoir) de verrouillage intuitif et ergonomique permet de remplir les récipients en mains libres, tout en assurant une dilution parfaite grâce à nos buses de calibrage. Besoin de plusieurs doseurs en série ? La conception modulaire de l'EvoDose NXT permet de connecter facilement plusieurs doseurs en série, ce qui permet une installation simple et élimine le besoin d'accessoires supplémentaires.

Grâce à sa conception simple en trois parties, vous pouvez facilement gagner du temps lors de la maintenance du système tout en réduisant votre stock de pièces de rechange. Il est possible de personnaliser la marque de l'appareil sur demande.

Les avantages de l' EvoDose NXT

- Technologie de régulation de pression
- Élimine les écarts de dilution
- Les buses de calibrage d'Hydro Systems offrent une précision de dosage de 95 %
- % de dilution approximatifs : De 0,25 à 25% pour le remplissage des seaux et de 0,8 à 25% pour le remplissage des pulvérisateurs





Les caractéristique de l'EvoDose NXT

- Respect des normes européennes strictes sur la réglementation de l'eau pour éviter les refoulements et la contamination des réseaux d'eau potable
- L'EvoDose NXT offre un profil mince, un faible encombrement et une surface facile à nettoyer
- Conception modulaire permettant une connexion en série facile et sans accessoires supplémentaires nécessaires
- Fonctionnement par pression d'un seul bouton
- Le verrouillage du bouton poussoir est standard sur les versions haut débit (HD) 14L/min et bas débit (BD) 4L/min
- Bouton poussoir intuitif et ergonomique pour un remplissage rapide
- Maintenance sans outil pour le démontage et le remontage
- Personnalisation disponible
 - Dispose d'une grande zone d'affichage pour le marquage et l'étiquetage des produits chimiques
- Installation facile grâce au trou de serrure et aux trous de vis fendus sur la plaque de fixation de l'appareil
- Trois composants principaux permettent de stocker et d'entretenir moins de pièces
- Types de raccordement à l'arrivée d'eau : Raccord rapide à pression avec filetage mâle 3/4"
- Le manuel d'utilisation est présent directement sur l'appareil (grâce à un QR code), ce qui réduit le stockage de documents en version papier

Modèle	Configuration venturi	Kit raccordement à l'arrivée d'eau
HYD-EDN-1H-G	Single Produit - 1HD	Raccord rapide 15mm, 3/4" MBSP
HYD-EDN-1L-GS	Single Produit - 1BD	Raccord rapide 15mm, 3/4" MBSP
HYD-EDN-3LHH-GS	Three Produit 1BD x 2HD	Raccord rapide 15mm, 3/4" MBSP
HYD-EDN-3LLH-GS	Three Produit 2BD x 1HD	Raccord rapide 15mm, 3/4" MBSP
HYD-EDN-3LLL-GS	Three Produit 3BD	Raccord rapide 15mm, 3/4" MBSP
HYD-EDN-3HHH-G	Three Produit 3HD	Raccord rapide 15mm, 3/4" MBSP
HYD-EDN-QLLHH-GS	Sélecteur 4 Produits- 2HD + 2BD	Raccord rapide 15mm, 3/4" MBSP
HYD-EDN-QLLH-GS	Sélecteur 4 Produits- 3BD + 1HD	Raccord rapide 15mm, 3/4" MBSP
HYD-EDN-QLLLL-GS	Sélecteur 4 Produits- 4BD	Raccord rapide 15mm, 3/4" MBSP
HYD-EDN-QHHHH-G	Sélecteur 4 Produits - 4HD	Raccord rapide 15mm, 3/4" MBSP

The EvoDose NXT a été développé conformément à la norme européenne EN1717, qui empêche le reflux et la contamination du réseau d'eau. Cela en fait une solution sûre et fiable pour diluer des produits chimiques dans divers environnements industriels et commerciaux.